



Massaažitooli Momoda kasutusjuhend



- Enne tooli istumist kontrolli, et **peatoe katted** oleksid õiges asendis
- Muusika kuulamiseks **ühenda telefon** Bluetooth'i abil massaažitooliga
- Enne toolist väljumist veendu, et tool on tulnud tagasi **algasendisse**
- Desinfitseeri massaažitooli kord päevas

Massaažitooli kasutamine ei ole soovitatav südamestimulaatori, osteoporoosi, raseduse või väga raskekujuliste haiguste puhul.

Automaatsed massaažiprogrammid

Relax

valmistab õrna massaaži abil keha ette lõunapausiks või puhkuseks

Refresh

keskendub lihaste lõõgastamisele ja vereringe parandamisele

Breath

aitab keskenduda hingamisele, jättes massaažiseansi ajal pikemaid pause välja hingamiseks

Recovery

sobib ideaalselt aktiivse päeva õhtusse saatmiseks, see leevendab väsimust ning taastab energiavarud

Working relief

on sobilik kontoritöötajatele ning neile, kes veedavad palju aega lennukis või autos

Taskukohase hinnaga Momoda on üks lihtsamate funktsioonidega massaažitoole meie valikus. Momodal on kokku 5 massaažiprogrammi erinevatel hetkedel lõõgastumiseks. Kogu keha sügavale lõõgastususele aitavad kaasa säärtel juures paiknevad õhkpadjad.

1. TOITENUPP

Toitenuppu vajutades lülitub massaažitool **sisse ja välja**.

2. AUTOMAATSED MASSAAŽIPROGRAMMID


Massaažitoolil on kokku 5 massaažiprogrammi. Vaata kirjeldusi pöördel.

BLUETOOTH ÜHENDUS

Bluetoothi abil saad ühendada nutiseadme massaažitooliga, nautida meelepärase muusikat massaažiga samaaegselt (ühendamiseks valige nutitelefonil bluetooth sätete alt: HW-BT).

USB-LAADIMINE

Toolsi parema käe õlas asuvad USB-pordid lubavad massaažitoolis mõnulemise ajal laadida nii telefoni kui nutikella.



MASSAAŽITOOLILE SÄTESTATAVAD OHUTUSNÕUDED

- Ära kasuta tooli niiskes või tolmuses ruumis.
- Ära kasuta tooli ruumis, kus temperatuur on üle 40°C.
- Ära aseta tooli kuuma ahju lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Kui liigutad tooli külmast toast sooja tuppa, oota vähemalt üks tund enne, kui seda kasutad.
- Kasuta seadet vastavalt kasutusjuhendis antud instruktsioonidele.
- Ära luba lastel või koduloomadel seadme juures mängida.
- Ära aseta raskeid esemeid seadmele ega puldile.
- Ära kasuta seadet, kui Sinu käed, nahk või juuksed on märjad või niisked.
- Ära pane oma kätt või jalga tooli liigendi vahele: nii võid end vigastada.
- Ära kasuta seadet kui tooli kattes on praod. Pragude korral lülita seade koheselt välja ning eemalda toitejuhe vooluvõrgust.
- Lülita seade ööseks toitelülitist välja.
- Seadme pikaajalisel mittekasutamisel eemalda toitejuhe vooluvõrgust.
- Ära eemalda tooli seljatuge.
- Ära võta tooli lahti ega ürita seda ise parandada.
- Veendu, et tooli kasutatav pinge ühtiks vooluvõrgu pingega.
- Ära tõmba juhett jõuga.
- Ära eemalda toitejuhett vooluvõrgust märgade kätega.
- Toitejuhtme eemaldamisel vooluvõrgust hoia kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Ära jäta juhett massaažitooli või muude raskete esemete alla.
- Ära keri juhett ümber massaažitooli.
- Ära kasuta tooli kui juhe on vigastatud.
- Ära kasuta tooli kui pistik on kahjustatud või liigend vigastatud.
- Ära katsu puldi nuppe teravate esemetega.
- Ära kasuta seadet koos teiste teraapiliste seadmete või elektriliste meditsiiniseadmetega.
- Ära kasuta massaažitooli haavade peal.
- Ära kasuta tooli põlveliigeste, rinna või kõhu masseerimiseks.
- Hoia keha massaaži ajal lõdvestatult.

- Kui soovid massaaži pehmendada, võid asetada tooli seljatoele teki.
- Kui masseerid ühte kohta liiga kaua, võid selles piirkonnas tunda lihasvalu.
- Massaaži ajal soojeneb seadme pind. Kui oled soojusele tundlik, ole massaažitooli kasutamisel ettevaatlik.
- Soovitame kasutada seadet maksimaalset 40 minutit korraga.
- Soovitame massaažiseansi järel juua paar klaasi vett.

LÕPETA SEADME KASUTAMINE KOHE KUI:

- tool saab märjaks või ei tööta.
- massaažitooli kate on vigastatud või mõni tooli osa on välja tulnud.
- tooli töös esineb häireid.
- esineb elektrihäireid.
- on äike.
- tunned massaaži ajal ebamugavust või tõsist valu. Soovitame konsulteerida oma arstiga.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Hoia tooli alati puhta ja tolmuvabana.
- Seadme pikaajalisel mittekasutamisel kata tool linaga.
- Enne tooli puhastamist lülita see välja ning eemalda toitejuhe vooluvõrgust.
- Plastiku, torude ja naha puhastamiseks võid kasutada puhastusvahendit.
- Ära kasuta puhastusvahendit, mis sisaldab alkoholi.
- Ära triigi tooli pinda.